


رونیکس®

آخرین ابزاری که می خرید!

کارواش ۱۰۰ بار ذغالی

RP-U100E




www.ronixtools.com

مشخصات فنی


RP-U100E	مدل
۱۴۰۰ وات	ولتاژ
۵۰ هرتز	فرکانس
یونیورسال	نوع موتور
۶.۵ لیتر در دقیقه	حداکثر جریان آب خروجی
۱۰۰ بار	حداکثر فشار آب خروجی
خارجی	نوع مخزن مواد شوینده
۵.۵ کیلوگرم	وزن
جعبه رنگی رونیکس	نوع بسته بندی
۴۷۰×۲۴۰×۲۸۷ میلی متر	ابعاد
کوپلینگ اتصال سریع، لنس قابل تنظیم و توربو، شلنگ ۵ متری فشار قوی PVC، مخزن مواد شوینده، تنگ آبپاش فشار قوی	متعلقات

اجزا و قطعات دستگاه




توجه!


پس از باز کردن کارتون کارواش رونیکس، از وجود همه قطعات داخل کارتون اطمینان حاصل نمایید.




۴- لانس را داخل تنفس قرار داده و ۹۰ درجه بچرخانید تا در هم قفل شوند.



۵- تفنگ را به شلنگ فشار قوى وصل نمایيد.



۶- سر دیگر شلنگ فشار قوى را به خروجی آب وصل نمایيد.



⚠️ اخطار!


اگر کارواش را قبل از اتصال به منبع آب روشن نمایید، ممکن است موجب خرابی کارواش گردد.

⚠ اخطار!

هرگز کارواش را بدون استفاده روشن نگذارید.

انواع لنس

- لنس توربو: نازل این لنس قابل تنظیم نمی باشد. از چرخاندن نازل و جدا کردن آن از لنس خودداری نمایید. برای شستن سطوح مورد نظر، نازل را ۲۰ الی ۳۰ سانتی متر دورتر از سطح مورد شست و شونگه دارید.




لنس قابل تنظیم: با چرخاندن نازل این لنس، می توان نحوه پاشش آب را از حالت خطی به اسپری و بالعکس تغییر داد.




روش کار و عملکرد کارواش

- ۱) تا جایی که امکان دارد محل کار را از حضور افراد تخلیه نمایید.
- ۲) فلکه‌ی آب را به طور کامل باز نمایید.
- ۳) پیشنهاد می شود قبل از روشن کردن کارواش، ماشه‌ی تفنگ را چند مرتبه بفشارید. این کار از فشار منفی و افت شدت جریان می کاهد.



- ۴) در حالی که ماشه‌ی تفنگ را در حالت فشرده نگه داشته اید، کلید on / off روی دستگاه را در حالت on قرار دهید.



توجه:

اگر ماشه را کنید، موتور دستگاه خاموش خواهد شد. با فشردن دوباره ی ماشه، موتور دستگاه شروع به کار خواهد کرد. برای اینمنی بیشتر، همیشه بین رها کردن و فشردن دوباره ی ماشه ی تفنگ، وقفه ای ۵ ثانیه ای داشته باشید.

۵) تفنگ آب پاش را محکم در دست نگه داشته، لنس را رو به سطحی که قصد تمیز کردن آن را دارید گرفته و ماشه ی تفنگ را بفشارید.



توجه:

این دستگاه مجهز به سیستم حفاظت گرمایی می باشد که در صورت گرم شدن بیش از حد مجاز دستگاه، به طور خودکار دستگاه را خاموش نموده و پس از خنک شدن، به طور خودکار آن را روشن می نماید.

توجه:

اگر فشار آب کم باشد، عملکرد کارواش با مشکل رو برو خواهد شد.

توجه:


اگر حین کار، کارواش به طور ناگهانی خاموش شد و دوباره روشن نشد، احتمال اینکه سنسور حرارتی دستگاه فعال شده باشد وجود دارد. از اتصال صحیح کارواش به منبع آب و برق اطمینان حاصل نمایید. چند دقیقه صبر نمایید تا دستگاه خنک شده و دوباره راه اندازی شود. اگر مشکل برطرف نشد، با نمایندگی های مجاز Ronix تماس حاصل فرمایید.

استفاده از مواد شیمیایی شوینده

توجه:

فقط از مواد شوینده ی مخصوص کارواش استفاده نمایید.

۱) لنس را از تفنگ جدا نموده، اسپری و بطیری مواد شوینده را به تفنگ وصل نمایید.



۲) بطری مخصوص مواد شوینده را از اسپری جدا کرده و از مسدود نبودن تیوب داخل آن اطمینان حاصل نمایید.

۳) بطری را با مواد شوینده مخصوص کارواش پر کرده و دوباره در جای خود قرار دهید. با فشار دادن ماشه‌ی تفنگ، مواد شوینده به طور خودکار با آب مخلوط شده و از نازل بیرون خواهد امد. (قبل از استفاده حتماً مواد شوینده را با آب رقیق نمایید).

۴) یک الی دو دقیقه مواد شوینده را روی سطح مورد نظر اسپری نموده و بلا فاصله لنس را به تفنگ وصل کرده و با استفاده از آب تمیز، سطح را شست و شو دهید.

اتمام کار

۱) با چرخاندن کلید On/Off روی کارواش و قرار دادن آن روی "Off" دستگاه را خاموش نمایید.
۲) فلکه‌ی آب را ببندید.

۳) ماشه‌ی تفنگ آب پاش را چند مرتبه بفشارید تا قطرات آب باقی مانده در آن خارج شود.

۴) ضامن تفنگ را قفل کرده و دو شاخه را از پریز برق خارج نمایید.


۵) کارواش را خشک نموده و در محل مناسبی قرار دهید.

توجه:

بعد از اتمام کار، حتماً کارواش را خاموش نمایید. اگر کارواش را بدون استفاده، بیش از ۱۵ دقیقه روشن نگه دارید، به موتور دستگاه آسیب وارد خواهد شد.

نگهداری

- ۱) همیشه کارواش را تمیز نگه دارید.
- ۲) مرتب‌آشلنگ، تفنگ، لنس، مخزن مواد شوینده و... را بررسی نمایید تا آسیب دیدگی نداشته باشند.
- ۳) اگر جریان آب خروجی یکنواخت نبود، نازل لنس را با استفاده از سوزن مخصوص که به همراه دستگاه می‌باشد، تمیز نمایید.



۴) کارواش را باید در محیطی تمیز و به دور از هرگونه آلودگی قرار داد تا هوا به خوبی داخل آن جریان پیدا کند.

⚠️ اخطار!

برای جلوگیری از بروز آسیب به دستگاه و برق گرفتگی، از ورود آب به داخل منافذ کارواش جلوگیری نمایید.

۵) کارواش را در محیطی که احتمال بخ زدگی وجود دارد قرار ندهید. از قرار دادن دستگاه در معرض نور مستقیم خورشید و باد و باران خودداری نمایید.

۶) پس از اتمام کار، کارواش را کاملاً از آب تخلیه کرده و شلنگ ها را جدا نمایید.

نکات ایمنی

۱- چنانچه هر یک از قطعات کارواش مثل نازل، لنس، تنفسگ آب پاش، شلنگ، کابل برق و... دچار آسیب دیدگی هستند، آسیب دیدگی را برطرف کرده، قطعات آسیب دیده را با قطعات استاندارد و اصلی تعویض نموده سپس از دستگاه استفاده نمایید. استفاده از قطعات غیر استاندارد ممکن است باعث خرابی دستگاه شده و آن را از گارانتی خارج نماید.

۲- قبل از استفاده از کارواش، همه‌ی اتصالات آن را بررسی نمایید تا مشکلی وجود نداشته باشد.

۳- کارواش را از دسترس کودکان دور نگه دارید.

۴- همیشه کارواش را در حالت ایستاده و در سطحی هموار قرار دهید. از قرار دادن کارواش در حالت خوابیده خودداری فرمایید.

۵- همیشه مراقب اتفاقات احتمالی باشید. دستور العمل استفاده از کارواش را مطالعه نموده و با نحوه‌ی عملکرد آن آشنا شوید.

۶- برای تعمیر کارواش، حتماً به نمایندگی‌های مجاز رونیکس مراجعه نمایید.

۷- هنگام استفاده از کارواش، لباس مناسب، عینک ایمنی و کفش‌های پلاستیکی ضد لغزش استفاده نمایید.

۸- هرگز سرلانس را رو به دستگاه‌های برقی، افراد و موجودات زنده‌ی دیگر نگیرید.

۹- برای جلوگیری از گرم شدن بیش از اندازه‌ی موتور کارواش، آن را در محلی قرار دهید که هوا به خوبی جریان داشته باشد.

۱۰- تحت هیچ شرایطی کارواش را در محیطی که مواد آتش زا وجود دارد به کار نگیرید.

- ۱۱- حتما از آب تصفیه شده استفاده نمایید. استفاده از آب های تصفیه نشده ممکن است باعث بروز آسیب دیدگی در دستگاه گردد.
- ۱۲- تا جایی که امکان دارد کارواش را به محل شست و شو نزدیک نمایید.
- ۱۳- از شلنگ آب مستحکم استفاده نمایید. حداکثر دمای آب نباید از 40°C بالاتر رود و فشار آب نیز نباید از ۱۰ بار (PSI ۱۴۵) تجاوز نماید.
- ۱۴- قبل از فشردن ماشه ی تفنگ آب پاش، حتما سر لانس را رو به محل شست و شو بگیرید.
- ۱۵- تفنگ آب پاش را محکم در دست خود نگه دارید.
- ۱۶- چنانچه آب به طور ناگهانی و با فشار زیاد وارد شلنگ شود، موجب ترکیدگی آن و آسیب رسیدن به اتصالات خواهد گشت. اگر هنگام کار، جریان برق قطع شد، شلنگ را از منبع آب جدا نموده و دوشاخه را از پریز برق بکشید.
- ۱۷- از کارواش برای تمیز کردن سطوحی که از آبست پوشیده اند، استفاده ننمایید؛ چرا که موجب پراکنده شدن ذرات آربیست در هوا می گردد.
- ۱۸- هرگز کارواش را بدون آب روش ننمایید، این کار آسیب جدی به دستگاه وارد خواهد کرد.
- ۱۹- قبل از جدا کردن شلنگ از کارواش، تمام فشار باقی مانده در کارواش را خارج نمایید. فشار باقی مانده در کارواش باعث آسیب دیدگی آن خواهد گشت.
- ۲۰- برای جلوگیری از برق گرفتگی، همه ی اتصالات را خشک نگه داشته و از قرار دادن آنها بر روی زمین بپرهیزید.
- ۲۱- در صورت خستگی و یا استفاده از داروهای خواب آور از این دستگاه استفاده ننمایید.
- ۲۲- فقط از مواد شوینده ی مجاز استفاده نمایید. استفاده از مواد غیر مجاز مثل مواد اسیدی باعث از بین رفتن و پوسیدگی بدنه و قطعات کارواش می گردد.
- ۲۳- بعد از اتمام کار، حتما کارواش را خاموش نمایید.
- ۲۴- از اتصالات متفرقه در ورودی و خروجی کارواش اجتناب نمایید.
- ۲۵- در شرایط آب و هوایی مرطوب از کارواش استفاده ننمایید.

عیب یابی

اشکال	علت	رفع اشکال
در طول استفاده از کارواش، موتور به طور اتوماتیک، خاموش و روشن نمی شود	- دو شاخه از پریز خارج شده و یا به درستی داخل پریز قرار نگرفته است. - سوئیچ حرارتی دچار مشکل شده است. - ماشه ی تفنگ دچار مشکل شده است.	- دو شاخه را از پریز در آورده و مجددا به پریز بزنید - دستگاه را خاموش کنید تا خنک شود و دوباره روشن نمایید - به نمایندگی های مجاز رونیکس مراجعه فرمایید

<ul style="list-style-type: none"> - میزان جریان برق ورودی را برسی نمایید - دستگاه های دیگر را از پریز برق جدا نمایید - از کابل های مناسب استفاده فرمایید - نازل را تمیز نمایید 	<ul style="list-style-type: none"> - فشار اضافی به دستگاه وارد شده است. - کابل دستگاه کوتاه است و یا سیم سیار بلند است. - نازل مسدود شده است. 	<p>پریدن فیوز و یا قطع شدن مدار برق</p>
<p>اگر میزان نشتی آب و روغن بیش از حد استاندارد بود، با نمایندگی های مجاز رونیکس تماس حاصل فرمایید</p>	<p>مقدار کمی نشتی، طبیعی می باشد.</p>	<p>آب و یا روغن از موتور دستگاه نشت می کند</p>
<p>ضامن تفنگ را باز کنید</p>	<p>ضامن تفنگ قفل است.</p>	<p>ماشه ی تفنگ حرکت نمی کند</p>
<p>با نمایندگی های مجاز رونیکس تماس حاصل فرمایید</p>	<p>قطع کن خودکار دستگاه از کار افتاده است.</p>	<p>بعد از رها کردن ماشه ی تفنگ، موتور دستگاه خاموش نمی شود</p>
<ul style="list-style-type: none"> - فلكه ی آب را باز کنید - کارواش، لانس، تفنگ و شلنگ را به آهستگی گرم نمایید - فیلتر را تمیز نمایید - پیچ و تاب شلنگ را از بین ببرید - لانس را از تفنگ جدا نموده و دستگاه را روشن نمایید تا جریان آب، یکواخت و ثابت شود - با نمایندگی های مجاز رونیکس تماس حاصل فرمایید - نازل سر لانس را در وضعیت High pressure قرار دهید 	<ul style="list-style-type: none"> - فلكه ی آب را به طور کامل باز نکرده اید - دستگاه را در محیطی که دمای پایینی داشته، قرار داده اید. - فیلتر ورودی آب مسدود شده است - پیچ خودگی در شلنگ وجود دارد - داخل پمپ دستگاه، هوای وجود دارد - شیرهای ورودی و خروجی مستهلك شده اند - نازل سر لانس قابل تنظیم را درست تنظیم نکرده اید 	<p>فشار دستگاه به حداکثر فشار نمی رسد و میزان فشار یکنواخت نمی باشد</p>

خدمات پس از فروش

به همراه ابزار شما کارت گارانتی رونیکس سرویس ارائه می گردد. توجه داشته باشید که هیچ کدام از اجزای داخلی این ابزار احتیاج به تعمیرات اضافه یا دستکاری جهت بهینه نمودن عملکرد ندارند بنابراین از هرگونه دستکاری یا ارائه به مراکز تعمیرات غیر مجاز اجتناب نمایید و در صورت بروز هرگونه مشکل سریعاً با نزدیک ترین مرکز سرویس مجاز رونیکس سرویس تماس حاصل نمایید تا از خدمات سریع و دقیق رونیکس سرویس استفاده نمایید. برای اطلاع از مراکز سرویس و گارانتی مجاز رونیکس سرویس به وب سایت www.ronix.ir مراجعه نمایید و یا با تلفن ۰۶۴۹۷-۲۱۰۰ خدمات حمایتی رونیکس سرویس تماس حاصل نمایید.

رۇنىكس®

آخرین ابزارى كە مى خريد!